IH クッキングヒーター

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。


このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。 (→P.00)

鍋の材質と形状で、使える 〇 使えない 🗡 を確認する →P.10

使える鍋

鍋底の直径

左右IHヒーター…12~26cm (アルミ・銅鍋は15~26cm) 中央IHヒーター…12~20cm





使えない鍋

鍋底が丸いもの 脚があるもの

1mm以上のもの)







ガラス・陶磁器(土鍋、セラミック鍋など)、 直火用焼き網

⑤ JM または ⑤ GM JM 付、IHで 使えると表示しているものも含む

お願い

鍋底の水分や汚れ、付着物 などは、ふき取ってから 使用してください。

> 水分や汚れ、付着物は ふき取ってから使う



鍋底の形状

平らなもの



●揚げ物は、必ず指定の鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.10

お願い ●オールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水を1L以上入れ、鍋と合わせて約1kg以上にしてください。

- ●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の 🗐 🔠 または 🧐 🖫 マークの付いた鍋をおすすめします。
- ●アルミ・銅鍋は、オールメタル対応IHヒーターでのみ使用できます。

お手持ちの鍋を確認する

→P.11

- ●どのIHヒーターでも確認できます。
- ●右ヒーターで説明しています。





確認する鍋に水(約200mL)を入れ、 IHヒーターの中央に置く

- 電源
- - を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 左右IHヒーターの場合は中火 中央IHヒーターの場合

 ・
 ト
 を押す
- 切りを約1秒押し、通電する
- 確認が終わったら り スタート を押し、通電を切る

使える鍋・使えない鍋の表示

使える鍋は火力バーが点灯し、加熱が始まります。



火力バー


使えない鍋は表示部が赤に変わり、火カバーが 交互に点灯し「鍋確認」を表示します。



●約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電 を停止します。

IHヒーターの操作手順(基本の使いかた)

●右IHヒーターで説明しています。



切 25人 弱火 中火 強火 **■** | 91マ- | X=1-

IHヒーターで調理する

→P.16、17

材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き、 鍋底が光センサーの上にあることを確認する

左・右IHヒーターの場合、光センサーの上に鍋がない状態を 継続しても、鍋振りなどを考慮して火力を抑えて通電しますが さらに鍋がない状態が続くと、安全のため通電を停止す ることがあります。鍋の温度の上がり過ぎには十分注意 してください。

- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 お好みの火力を設定する
- を約1秒押し、通電する


調理する

火力を調節するときは

火力キーを押す

●一気に調節する場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 | 細かく調節する場合は ◀ | ▶ を押します。

調理が終わったら



続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

メニューを選んで調理する	3ロIH 2ロIH +ラジエントヒーター	
揚げる(適温調理)	→P.18、19	
焼く・いためる(適温調理)	→P.20~23	
煮込み(便利メニュー)	→P.24	
湯沸かし(便利メニュー)	→P.25	
炊飯(便利メニュー)	→P.26、27	
保温(便利メニュー)	→P.28	
タイマーを使う	3ロIH 2ロIH +ラジエントヒーター	
タイマー	→P.33 →P.43	

トッププレートの上は

●トッププレートの光センサーの汚 れや水などは、きれいにふき取る 光センサーが汚れていたり、ぬれていると、 鍋の温度が正しく検知できない場合があ り、発火のおそれがあります。

使用中(調理中)・使用後は



●市販の汚れ防止シート(電磁調理 器カバー) ※を使わない

鍋の温度が正しく検知できず、発火のおそ れがあります。

※トッププレートの上にのせて、その上で調理を することでトッププレートの汚れを防ぐものです。

- ●使用中や使用後しばらくはトップ プレートなどの高温部に触れない
- ●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- ●いため物・焼き物など、少量の油 を入れて予熱するときや、予熱の 後で油を入れて調理するときは、 そばを離れたり、加熱し過ぎない



●片手鍋を使用する場合は、取っ手の 位置に十分注意する

取っ手が手や体に不用意に当たった場合、 鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因に なります。

調理の際は



■加熱中や加熱後および再加熱の際は、 鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳な どの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散 ったり、鍋が跳び上がることが

あり、やけどやトッププレート が割れるおそれがあるため、加 熱中や加熱後および再加熱の 際は鍋に顔を近づけたり、のぞ き込まないようにしてください。



●調理するときは食材 の加熱状態を均一に するため火力を弱め にし、よくかき混ぜる



IHヒーターの操作手順(適温調理「揚げ物」 左・右IHヒーターが



●右IHヒーターで説明しています。



切 とろ火 弱火 中火 強火 タイマー メニュー 35

IHヒーターで調理する

→P.18、19

200g~800g、深さ1cm以上に油を入 れた指定の鍋をIHヒーターの中央に置き、 鍋底が光センサーの上にあることを確認する

- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- を押し、「揚げ物」を選ぶ
- を押し、油温を設定する
- を約1秒押し、通電する
 - ●鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動 かさないでください。
 - ●メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

●適温になる前に、材料を入れないでください。

設定油温を切り替えるときは を押し、油温を調節する

調理が終わったら 切 スタート を押し、通電を切る

続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火の おそれがあります

揚げ物調理は



- 場げ物調理中はそばを離れない ●指定の鍋以外は絶対に使わない
- 指定の鍋以外を使用すると温度調節機能 が正しく働かないことがあり、火災の原因 になります。
- ●フライパンは使わない
- ●油は200g (220mL) 未満、また、 深さ1cm未満では調理しない

油は200g (220mL)~800g (880mL) の範囲で鍋の深さや調理物に応じて調 理してください。油量が少ないと、油が 過熱され発火するおそれがあります。ま た油量が多過ぎると、あふれてやけどや 火災の原因になります。

油量200g~800g

深さ1cm以上

- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこ びりついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する
- →P.18、19

手動によるお好みの火力では揚げ物調理を しないでください。油の温度を適正にコント ロールできないため、油が過熱され発火す るおそれがあり、火災の原因になります。

16cm

以上

ご注意

- ●トッププレートの光センサーが汚れていたり、水な どでぬれていたり、鍋底がぬれているときなど、 鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れを取り除き、水などをふき取ってください。
- ●片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分 注意してください。取っ手が、手や体に不用意に 当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災 の原因になります。
- ●必ず指定の鍋を使用してください。(→ P.10)
- ・別売の推奨天ぷら鍋 (→ P.4) や (画 III) または ■ Gh-III 付の鍋で、次のものを使用してください。

鍋底の直径 12~26cm 鍋上部の内径 鍋底の反り 平らなもの(3mm未満) 鍋底の厚さ 1mm以上

- **⑤** [H] または **⑤** GH-HI 付でもフライパン・鋳物鍋は 使用できません。
- アルミ・銅鍋は使えません。

オーブンの操作手順 4つのメニュー・コースから 選べるオーブン





●過熱水蒸気用水タンクに水約30mL

(目安:段差部分まで)を入れ、指定位

置に置く(タンクフタを忘れないでく

●材料を焼網の上に置き、オーブンドア

を確実に閉め、前面操作パネルを開く

を「ピッ」と鳴るまで押し、

ヘルシー を押し、希望のメニューを選ぶ

仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した

◀ | ▶ 仕上がりに設定する

カスタート を約1秒押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

焼きが足りないときは 「追加焼き」をする → P.48

電源を入れる(ランプが点灯します)

パッキン

(上・下)

オーブンで調理する (焼き物メニュー)

→P.36~39

オーブンで調理する (ヘルシーメニュー)

ださい) → P.40

調理の前にパッキンの

付け忘れ、外れや浮きが

ないことを確認してくだ

さい。

→P.40、41

材料を焼網の上に置き、オーブンドアを 確実に閉め、前面操作パネルを開く

> 調理の前にパッキンの パッキン 付け忘れ、外れや浮きが (上·下) ないことを確認してくだ さい。



- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- を押し、希望のメニューを選ぶ
- 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した
- ◀ | ▶ 仕上がりに設定する
- 切 を約1秒押し、通電する ●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

焼きが足りないときは 「追加焼き」をする → P.48

続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

続けて使わないときは 5 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

オーブンの使い方のポイント	→P.34、35	ピザ、グラタン、スイーツ(オーブンメニュー)	→P.42、43
魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物(焼き物メニュー)	→P.36、37	トースト、グリル(手動コース)	→P.44、45
肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き(焼き物メニュー)	→P.38、39	オーブン(手動コース)	→P.46、47
切身・干物、肉・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー)	→P.40、41	追加焼きをする	→P.48

オーブンの操作手順 3つのメニュー・コースから 選べるオーブン





●過熱水蒸気用水タンクに水約30mL

(目安:段差部分まで)を入れ、指定位

を「ピッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

オーブンで調理する (調理メニュー)

→P.32~35

オーブンで調理する (ヘルシーメニュー)

→P.36、37

材料を焼網の上に置き、オーブンドアを 確実に閉め、前面操作パネルを開く

> 調理の前にパッキンの パッキン 付け忘れ、外れや浮きが ないことを確認してくだ さい。



置に置く(タンクフタを忘れないでく ださい)→P.36 ●材料を焼網の上に置き、オーブンドア を確実に閉め、前面操作パネルを開く

> 調理の前にパッキンの パッキン 付け忘れ、外れや浮きが(上·下) ないことを確認してくだ さい。



- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- を押し、希望のメニューを選ぶ
- 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した ◀ | ▶ 仕上がりに設定する
- 仕上がり/火力/温度 を押し、材料に適した ◀ | ▶ 仕上がりに設定する
- 切を約1秒押し、通電する
 - ●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

調理物を取り出す

焼きが足りないときは **P.42** 「追加焼き」をする

切を約1秒押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

ヘルシー を押し、希望のメニューを選ぶ

調理物を取り出す

焼きが足りないときは **P.42** 「追加焼き」をする

続けて使わないときは

続けて使わないときは を押し、電源を切る を押し、電源を切る (ランプが消灯します) (ランプが消灯します)

オーブンの使い方のポイント	→P.30、31	トースト、魚焼き(手動コース)	→P.38、39
魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物(調理メニュー)	→P.32、33	オーブン(手動コース)	→P.40、41
ピザ、グラタン、鶏・野菜(調理メニュー)	→P.34、35	追加焼きをする	→P.42
切身・干物、鶏・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー)	→ P.36、37		

オーブンを使用するときは



●過熱水蒸気用水タンク・受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキン グシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない

(脂が過熱され、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)

●ドアスイッチのすき間にピンや針金などの異物を入れない (ドアスイッチが正しく働かないため、やけどの原因になります)



●受皿をセットする前に、下ヒーターが下がっていることを確認する (このオーブンは、お手入れのため下ヒーターが上下に動きます)

●下ヒーターが上がっているときに、オーブン ドアを押しつけないでください

(変形や誤作動の原因になります)

●材料は焼網からはみ出したり、間からたれ ないように置く

(材料が下ヒーターに触れていないことを確認してくだ さい。触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発 火のおそれがあります)

●アルミホイルはヒーターに触れないように 置く

(ヒーターに触れると発火のおそれがあります)

●ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイル を密着させる


(焼網からすべり落ちたり、焼網の傷つきの原因になります)

- ●もちはヒーターに触れるので焼かない (焼く場合は、フライパンで様子を見ながら焼いてください レシピ **) 適温調理クッキングガイド**)
- ●オーブンドアを閉じるときは、フロント オーブンに密着するまで押し込む

(ドアスイッチが押されず調理がスタートできません。 またオーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合 があります)



ドアスイッチ



フロントオーブン

過熱水蒸気用水タンクの取り外しかた、取り付けかた、給水のしかた

水タンクの両端を両手 でしっかり持ち、タンク フタと一緒に焼網から 取り出す (過熱水蒸気用水タンク



〈連続して使用する場合〉 乾いたふきんを使って しっかり持ち、水タンク 内の水(お湯)をこぼさ ないように注意して取 り出す




乾いたふきん

タンクフタを外し、水 タンクを置いた状態 で、水をコップで左右 の段差部分まで注ぐ

> (約30mL) タンクフタを水タンク の上に載せる

の取り外しは、冷えてか

ら行ってください)



水タンクの両端を 両手でしっかり持 ち、タンクフタと一 緒に焼網の前方開 口部に取り付ける



焼網の前方開口部



●過熱水蒸気用水タンクの取り外しは、冷えてから行う

やけどの原因になります。

連続して使用する場合は、乾いたふきんを使ってしっかり持ち、水タンク 内の水(お湯)をこぼさないように注意して取り出す

お手入れ

ご使用のたびにお手入れしてください。



お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

トッププレート・プレートワク(ステンレス製)

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を 絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶきする。

●落ちにくい汚れ クリームタイプのクレンザーを丸めたラップにつけてこすりとる。 プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけ を軽く削り落とし、その後よくふき取る。

ご注意

- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、住宅用合成洗剤など) やお 酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき 取ってください。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププ レートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)
- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレン ザーは使わないでください。
- ●たわし・スポンジのナイロン面 (硬い面)、アルミホイルなどで こすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つ く原因になります)
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚 れも取り除いてください。

光センサー

きれいにお手入れしてご使用ください。

ご注意

●光センサーが汚れていると、鍋の 温度が正しく検知できない場合 があります。汚れを取り除いてく ださい。



「オーブンドア・パッキン・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



オーブンドア 水タンク ・パッキン

焼網

受皿

お手入れ

3口 <u>IH</u>	2口 IH +ラジエントヒーター	
→P.52~57	→P.48~53	

ご注意

●オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・受皿に、たわ し・スポンジのナイロン面(硬い面)・クレンザーを使 用しないでください。

(表面を傷つけます)

- ●焼網はたわしでこすらないでください。汚れが気に なる場合は、スポンジのナイロン面 (硬い面) で洗っ てください。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を 使ったりしないでください。

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこ びりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は消耗品です。 表面処理が傷んだ場合は、お買い上げの販売店で お買い求めください。
- ●パッキン(上・下)は消耗品です。オーブンドアのす き間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなった場 合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。



お困りのときは 修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

覝 象 原 大 ●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 上面操作部のキー操作がで ●隣のキーに触れていませんか。 きない 上面操作パネルの表示に ● 潔 を約1秒以上の長押しをしていますか。 **『『**と表示されてキー操 ●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 作ができない 調理物や水滴などを取り除いてください。 約10秒後に 『 と表示され ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。鍋などを取り除いてください。 ●キーを長押ししていませんか。キーを約3秒以上触れていても表示されます。 通電が停止する ●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合 鍋底の直径が小さかったり、 は12~26cmのもの、中央IHヒーターの場合は12~20cmのもので、鍋底の 鍋底が反っている鍋は火力が 反りが3mm未満のものをご使用ください。 ●アルミ・銅鍋については鍋底の直径が15~26cmのもので鍋底の反りが1mm 弱くなることがある 未満のものをご使用ください。(オールメタル対応IHヒーターのみ) (→ P.10) ●特に片方に取っ手がある、重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバラン アルミ鍋、アルミフライパン スが悪く動いたり火力がかなり弱くなるものがあります。調理物と合わせて は火力が弱くなるものがある 約1kg以上にしてお使いください。火力の低下が大きい場合は、ふたをして (オールメタル対応IHヒーターのみ) 低めの火力で調理してください。(使える鍋について → P.10) IHヒーターごとに火力が ●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力が異なる場合があります。また小さい鍋で は、通電できる場合とできない場合があります。 違う ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではあり ません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10 電源を切っても音がする 分間動作します。 使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。自動的に冷却ファンは 止まります。 ●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えていま 使用中にファンの音が大きく す。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音 なったり止まることがある が大きくなります。 ●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によ IHヒーター使用中に鍋か っては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生すること があります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により ら音がする 鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 オーブンの排気口から出た水蒸 ■調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面に付き水滴になることがあります。 気が壁面に結露することがある ので、ふきんなどでふき取ってください。 ●オーブンドアが完全に閉まっていない。 オーブン表示部に オーブン調理中、オーブンドアを開けたままにすると が表示され停止 示が出てオーブンの通電

2-K8148-2

-8 -

下ヒーターが下がっていることを確認してください。

途中で停止した場合は、手動によるお好みの火力で調理してください。

する場合があります。

ができない